


PODKŁADKI FALISTE

NORMA DIN 137 A


TYP A - stal / stal nierdzewna



d ₁	2,2	2,6	3,2	4,3	5,3	6,4	8,2	10,5
d ₂	4,5	5,5	6	8	10	11	15	18
h	1	0,9	1,3	1,4	1,8	2,2	3,4	4
s	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,8

NORMA DIN 137 B

TYP B - stal / stal nierdzewna



d ₁	2,8	3,2	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13	15	17	21	25
d ₂	5,5	6	8	9	11	12	15	21	24	28	30	36	44
e	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,8	1	1,2	1,6	1,6	1,8
h	0,9	1,2	1,6	2	2,2	2,6	3	4,2	6	6	6,4	7,4	8,2